

# **Odběrová souprava tamponů APTIMA Unisex pro testování Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae a STI7**

## **Popisek odběrové soupravy:**

GEN-PROBE APTIMA Unisex Swab Specimen Collection Kit For Endocervical and Male Urethral Swab Specimens

## **Účel použití**

Odběrová souprava tamponů APTIMA Unisex pro odběr endocervikálních vzorků a vzorků stěrů z mužské močové trubice

## **Varování a bezpečnostní opatření**

Transportní médium neaplikujte přímo na kůži nebo sliznice, ani ho neužívejte vnitřně.

## **Požadavky na uchovávání soupravy**

Odběrovou soupravu uchovávejte při pokojové teplotě (15 až 30 °C).

## **Odběr vzorků a manipulace s nimi**

### **A. Endocervikální výtěry**

1. Odstraňte nadbytečné množství hlenu z cervikálního ústí a okolní sliznice pomocí čistícího tamponu (tampon s bílou násadou v balení s červeným potiskem). Tampon vyhoďte. (Chcete-li odstranit nadbytek hlenu z cervikálního ústí, je možné použít dodatečný tampon s širokým koncem.)
2. Zasuňte odběrový tampon (tampon s modrou násadou v balení se zeleným potiskem) do endocervikálního kanálu.
3. Jemně tamponem otáčejte po směru chodu hodinových ručiček 10 až 30 sekund v endocervikálním kanálu, abyste zajistili adekvátní odběr vzorku.
4. Opatrně tampon vytáhněte a nedotkněte se přitom vaginální sliznice.
5. Sejměte krytku z transportní zkumavky na výtěry a odběrový tampon umístěte okamžitě dovnitř.

### **6. Násadu tamponu zlomte opatrně proti straně zkumavky v místě nařiznutí a vyhoďte horní část násady tamponu. Dávejte pozor na to, aby nedošlo k rozstříknutí obsahu.**

7. Transportní zkumavku na přepravu výtěrů **s tamponem** neprodyšně uzavřete.

### **A. Stěr z močové trubice (urethry)**

1. Pacient nesmí močit nejméně hodinu před odebráním vzorku.
2. Zasuňte odběrový tampon (tampon s modrou násadou v balení se zeleným potiskem) 2 až 4 cm do močové trubice
3. Jemně tamponem v moč. Trubicu otáčejte po dobu 2 až 3 sekund, abyste zajistili adekvátní odběr vzorku.
4. Opatrně tampon vytáhněte.
5. Sejměte krytku z transportní zkumavky na výtěry a odběrový tampon umístěte okamžitě dovnitř.

### **6. Násadu tamponu zlomte opatrně proti straně zkumavky v místě nařiznutí a vyhoďte horní část násady tamponu. Dávejte pozor na to, aby nedošlo k rozstříknutí obsahu.**

7. Transportní zkumavku na přepravu výtěrů **s tamponem** neprodyšně uzavřete.

## **Přeprava a uchovávání vzorku**

**Po odběru vzorek s tamponem přepravujte a uchovávejte v transportní zkumavce pro výtěry při teplotě 2 až 30 °C**, dokud nebude provedeno testování. Vzorky musí být testovány pomocí testu APTIMA do 60 dnů od odběru (CT/NG) nebo týden při 2-8°C (pro vyšetření na STI).

**Poznámka:** Vzorky se musí přepravovat v souladu s příslušnými státními a mezinárodními přepravními předpisy.